

# RENGØRING MED MURERSYRE

## AF NYOPFØRT UDVENDIGT MURVÆRK

Det fremgår af databladet for den valgte mursten, hvorvidt vi kan anbefale rengøring med murersyre. Vi anbefaler at du anvender færdigblandet murersyre. Er du i tvivl, så kontakt vores salgsafdeling. Erfaringen viser, at rengøring af murværk med murersyre kan svække mørtelfugens styrke og dermed levetid, samt give en lidt mørkere farvenuance på murstenene.

Derfor bør bygherren i projekteringsfasen orienteres om, hvorledes murværket rengøres og det færdige murværks udtryk. Opfør eventuelt en prøvemur, som viser det færdige udtryk.

Afsyring med murersyre udføres normalt 5-24 timer efter opmuringen. Det er vigtigt at afsyringen udføres på det mest gunstige tidspunkt, og der bruges så lidt murersyre som muligt. Det mest gunstige tidspunkt afhænger af mørtlens bindemiddelinhold, murstenens sugsevne og vejrliget.

### MUR RENT OG MINIMER BRUGEN AF SYRE – De 10 Bud #9:



## VEJLEDNING

- Murværket afrenses, når fugen er tilpas hård**, så der ikke er risiko for at trække mørtlen ud over murstenene.
- Grovafræsning sker med en tør grov skuresvamp**. Skuresvampen SKAL være ren og tør under processen. Hårdføre mørtelrester, der ikke forsvinder ved skuring kan skubbes af med en træpind.
- Slutafrensning sker med murersyre**. Hertil anvendes et hårdt opvredet skumgummibræt
  - Dyp brættet i murersyre
  - Rul brættet over rullerne, så skumgummien er hårdt opvredet.
  - Afsyr murværk. Afsyringen skal foregå oppefra og nedefter og bør kun udføres én gang.
  - Træk skumbrættet diagonalt over murværket. Vær opmærksom på at skumgummibrættet ikke kommer i kontakt med fugen og at der i øvrigt udvises forsigtighed under denne proces, så murværket ikke vandskures (= mørtlen trækkes ind over murstenene).
  - Skift murersyre OFTE – murersyren må ikke være beskidt, da det øger risikoen for mørtelslør på murstenenes overflade.

